GARLYN

Насадка «Блендер» для кухонной машины GARLYN S-350

Расширьте функционал кухонной машины GARLYN S-350 с помощью мощного стационарного блендера с кувшином из прочного стекла. Он идеально подойдет для приготовления коктейлей, смузи, крем-супов и колотого льда.
Материал кувшина устойчив к механическим повреждениям, увеличенный объем кувшина 1,5 л позволяет готовить несколько порций блюд и напитков за одно применение!
Сбоку есть удобная ручка для комфортного перемещения. Блендер накрывается крышкой с качественным уплотнителем для чистоты на рабочем пространстве кухни, а через специальный отсек можно добавлять ингредиенты, не останавливая работу прибора.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Перед использованием тщательно очистите все элементы конструкции устройства, контактирующие с продуктами питания.
- Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- Не оставляйте прибор без присмотра подключенным к электросети и/или во время работы. Перед проведением технического обслуживания или иных работ отключайте прибор от основного источника электропитания.
- Будьте осторожны при снятии и установке ножей – они очень острые!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Кувшин

2. Крышка с отсеком для добавления ингредиентов

3. Уплотнитель крышки



КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Кухонная машина **S-350** оснащена системой автоматического отключения в случае перегрева или перегрузки.

Если во время работы блок двигателя внезапно остановился, необходимо отсоединить прибор от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут.

После подключения к электросети устройство вновь будет готово к работе.

M-PRO
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед эксплуатацией промойте кувшин с крышкой и уплотнитель в теплой мыльной воде и просушите.

Рекомендованное время для смешивания мягких фруктов/овощей с водой – 2 минуты при скорости 5.

GARLYN

Насадка «Блендер» для кухонной машины GARLYN S-350

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Снимите защитную крышку на верхней части корпуса кухонной машины и зафиксируйте кувшин блендера в блоке установки, повернув его против часовой стрелки.





2. Поместите продукты и жидкости в кувшин, плотно закройте крышку, вставьте уплотнитель в отверстие крышки. При необходимости добавляйте дополнительные ингредиенты в блендер через отверстие в крышке, не останавливая работу прибора.







3. При использовании блендера рекомендуется выбирать импульсный режим P или скорость 5.

4. По завершении работы переведите регулятор в положение OFF, отключите машину от сети и отсоедините кувшин.

⚠ *После всех работ не забудьте установить защитную крышку на верхний корпус кухонной машины, иначе прибор не будет работать.*

ЧИСТКА И УХОД

STOP *ЗАПРЕЩЕНО использование абразивных средств, агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.*

После измельчения блюд с высоким содержанием соли следует промыть лезвия сразу после использования.

⚠ *Лезвия ножей имеют острую заточку, будьте осторожны в обращении с ними!*

Просушите все части блендера, затем снова соберите устройство. Для обеспечения циркуляции воздуха и предотвращения появления запаха из кувшина храните прибор с не полностью закрытой крышкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес нетто.....1, 5 кг | Габаритные размеры.....180 × 205 × 140 мм

i ***Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-555-95-31***

Изготовитель: KAITO ENTERPRISES CORPORATION.

Адрес изготовителя: 34/F, ELECTRONICS SCIENCE & TECHNOLOGY BUILDING, 2070 C SHENNAN ZHONGLU, SHENZHEN, CHINA

Импортер: ООО «Сармант-ЮГ».

Адрес импортера: 196006, город Санкт-Петербург, Новорощинская улица, дом 4, литер а, 1н, помещение 363, офис 609-1

S-350-BLENDER-QG-02