

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

GARLYN

Чайник электрический

K-250S

Внимание! Для совершенствования продукции производитель оставляет за собой право на обновление приложения и программного обеспечения (ПО). После обновления интерфейс приложения GARLYN может измениться, поэтому всегда обращайтесь к актуальной версии.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Загрузите и установите приложение GARLYN.

Отсканируйте QR-код для загрузки и установки данного приложения. Либо для загрузки на Android скачайте приложение GARLYN из Google Play, а для загрузки на iOS – из App Store.


2. Осуществите вход/регистрацию в приложении.


Откройте приложение и войдите в систему, если у Вас есть учетная запись GARLYN. Для этого нажмите на кнопку **Вход с использованием существующей учетной записи**, там введите адрес своей электронной почты и установленный ранее пароль, согласитесь с политикой конфиденциальности, поставив в пустой квадрат галочку, и нажмите на кнопку **Войти**.


Если у Вас нет учетной записи, то создайте новую. Для этого нажмите на кнопку **Создать новую учетную запись**, там выберите свой регион, введите адрес электронной почты, согласитесь с политикой конфиденциальности, поставив в пустой квадратик галочку, и нажмите на кнопку **Получить проверочный код**. После этого введите проверочный код, который пришел Вам на электронную почту, и установите свой пароль. После этого нажмите на кнопку **Завершено**.


Если в папке Входящие вашей электронной почты нет письма с кодом, проверьте папку Спам.

Если Вы используете iPhone, то Вы можете создать новую учетную запись используя свой аккаунт Apple. Для этого нажмите на иконку и следуйте инструкциям на экране Вашего смартфона.











3. Приложение запросит у Вас разрешение на сбор необходимой ему информации. Поставьте галочки возле раздела **Сервисное обслуживание и деятельность по улучшению** для корректной работы приложения и рядом с **Персональные рекомендации** для получения полезных сообщений. Далее нажмите на кнопку **Перейти в приложение** в правом верхнем углу.




4. Далее приложение может запросить у Вас доступы к Bluetooth и местоположению для корректной работы. Для настройки следуйте инструкциям на экране Вашего смартфона.







5. Теперь переведите прибор в режим сопряжения. Для начала подключите прибор к электросети. Затем нажмите и удерживайте около 5 сек. кнопку ⏻. Индикаторы и начнут мигать.


6. Нажмите на кнопку **Добавить устройство** или на кнопку ⊕ в правом верхнем углу. Приложение начнет поиск устройств, готовых к сопряжению. Когда приложение обнаружит устройство, на вашем экране появится его изображение и кнопка **Добавить**. Нажмите на кнопку **Добавить**, чтобы начать соединение с устройством.






7. Введите информацию о сети Wi-Fi. Нажмите на кнопку **Выбрать Wi-Fi**, выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и введите пароль от нее. Убедитесь, что пароль введен верно и нажмите на кнопку **Далее**. Начнется процесс добавления устройства.








8. Если по какой-то причине приложение не находит устройство автоматически и не предлагает Вам его добавить на этапе 6, необходимо добавить его вручную. Сначала выберите раздел **Для кухни**, затем выберите электрический чайник **GARLYN K-250S**. Убедитесь, что устройство готово к сопряжению и затем дважды нажмите на кнопку **Вперед**. Далее нажмите на кнопку **Выбрать Wi-Fi** и выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц, затем введите пароль от нее. Убедитесь, что пароль введен верно, и нажмите на кнопку **Далее**.













8. В итоге каким бы способом Вы не добавляли устройство в приложение, после успешного подключения нажмите на кнопку **Завершено** и перейдите к управлению устройством с помощью мобильного приложения GARLYN.





Если не удается добавить устройство:

- ▲ убедитесь, что Вы перевели устройство в режим сопряжения;
- ▲ проверьте настройки Wi-Fi-соединения смартфона;
- ▲ убедитесь, что Вы выбрали сеть Wi-Fi 2,4 ГГц;
- ▲ убедитесь, что Вы правильно ввели пароль от сети Wi-Fi;
- ▲ обратитесь за помощью в Отдел заботы о клиентах GARLYN.